

Achtung: Bitte beachten

Vor Spachtel-, Anstrich- und Putzarbeiten ist der Blendrahmen des Feuerraums zu entfernen und erst nach Beendigung wieder zu montieren!
Für eventuell notwendige Wartungsarbeiten am Feuerraum muss dieser immer demontierbar sein!

Der Heizeinsatz ist gegen Feuchtigkeit zu schützen!

Aus Transportgründen wird das Gerät ohne montierten Griff ausgeliefert. Zum ersten Öffnen der Gerätetür bitte "kalte Hand" benutzen. Dazu das Ende der "kalten Hand" in das Vierkantprofil des Türblattes stecken und aufziehen.



Inhalt Feuerraum:

- 1 Aschekasten
- 1 Rüttel- /Feuerrost
- 1 Handschuh
- Bedienungsanleitung
- Hinweis Rahmen
- 2,5 mm Inbusschlüssel

Bitte Inhalt überprüfen und vor Einbau des Schornsteins entfernen.
Nach Einbau des Plewa classic bitte Aschekasten und Feuerrost wieder im Feuerraum einsetzen.

Kalte Hand ist an der Tür außen angeklebt.

Rückfragen :

Sollten Sie weitere Fragen bezüglich des Aufbaus oder der Inbetriebnahme des PLEWA classic haben, lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung, oder wenden Sie sich an die PLEWA wärme & energie GmbH in Speicher. Tel.: 06562 . 63 957