

Montagehinweis: PLEWA „nachträgliche obere Reinigung“



Das Einbauset besteht aus einer Reinigungstüre, einem Schamotte-Einsatz, der gleichzeitig als Schablone dient, und PLEWA Säurekitt mit Schwamm.



1. An gewünschter Höhe, mittig auf dem Mantelstein, einen Ausschnitt von 20 x 33 cm anzeichnen.



2. Angezeichneten Ausschnitt mit einem Winkelschleifer ausschneiden.



3. Mantelsteinreste sauber her-austrennen bis eine Öffnung von 20 x 33 cm entsteht und das Schamotte-Rohr sichtbar ist. Ggf. Isolierung entfernen.



4. Schablonenstück am Rohr anhalten und außen mit einem Bleistift den Ausschnitt anzeichnen.



5. Angezeichneten Ausschnitt mit einem Winkelschleifer ausschneiden.



6. Säurekitt nach Anweisung anrühren. Schablonenstück an den Klebekanten mit Säurekitt bestreichen und in die Öffnung einsetzen.



7. Klebefugen am Schamotte-Rohr und Schablonenstück mit nassem Schwamm säubern. Säurekitt anhärtens lassen (ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur, 20 °C), danach Reinigungstüre einsetzen. Die vollständige Aushärtung erfolgt nach 10 Tagen.



8. Äußere Reinigungstüre in den Ausschnitt einsetzen. Mit Schlagnägeln fixieren und mit Mörtel einputzen.