

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

nachfolgend haben wir noch einige wichtige Punkte für Sie aufgeführt:

Vor Spachtel-, Anstrich- und Putzarbeiten ist der Blendrahmen des Feuerraums zu entfernen und erst nach Beendigung wieder zu montieren!

Für eventuell notwendige Wartungsarbeiten am Feuerraum muss dieser immer demontierbar sein!

Die lichten Aussparungen des Betonkörpers dürfen nicht verringert werden!

Der Heizeinsatz ist gegen Feuchtigkeit zu schützen!

Aus Transportgründen wird das Gerät ohne montierten Griff ausgeliefert.

Zum ersten Öffnen der Gerätetür bitte im ersten Schritt die untere Tür öffnen und dann von unten die Feuerraumtür aufziehen.



Rückfragen:

Sollten Sie weitere Fragen bezüglich des Aufbaus oder der Inbetriebnahme des PLEWA classic Panorama haben, lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an die PLEWA wärme & energie GmbH in Speicher. Tel.: 06562 . 63 957